



Une belle façon d'exprimer votre style.



Assurez-vous que le lecteur d'empreinte ekey dline soit uniquement connecté au contrôleur ekey dline.

S'assurer que l'ekey FS-Arte soit uniquement raccordé aux unités de commande Integra Plus ou Micro Plus.

F CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LE SCANNER D'EMPREINTES

Le système ne nécessite fondamentalement aucun entretien.

Si le scanner d'empreintes est néanmoins sali, nettoyez-le avec un chiffon humide (non mouillé) qui ne raye pas. Des cotons-tiges, des chiffons à lunettes ou en microfibre sont adaptés.



Ne sont pas adaptés tous les chiffons contenant du coton, les serviettes et les mouchoirs en papier, les éponges de cuisine, les torchons de cuisine humidifiés et les essuie-tout.

Opérez prudemment dans la zone de la surface du capteur.

Pour l'humidification, utilisez de l'eau pure sans ajout d'agent nettoyant.

Veillez à ce que lors du nettoyage de la poignée en inox avec des nettoyeurs d'acier inoxydable ou du polish, vous ne nettoyez pas simultanément le scanner d'empreintes.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre scanner d'empreintes.